

## Thermopompes HCW modèle Réversible

### Comment changer de Fahrenheit à Celcius?

\*\* Pour technicien seulement

- ❖ Appuyez sur  pendant 10 secondes, **(000)** apparaîtra.
- ❖ Appuyez sur  jusqu'à **(66)**, puis sur , **(d)** apparaîtra.
- ❖ Appuyez sur  jusqu'à **(h)**, puis sur , **(h01)** apparaîtra.
- ❖ Appuyez sur  jusqu'à **(h03)**, puis sur , **(1)** clignotera.  
(1 pour F° et 0 pour C°.)
- ❖ Appuyez sur  pour passer de 1 à 0. Puis sur  et 2 fois sur .

Les degrés sont maintenant affichés en CELCIUS.

