

## Thermopompes HCW modèle Réversible et Non-Réversible

### Comment changer les paramètres dégivrages ?

- ❖ Appuyez sur  pendant environ 10 secondes, **(000)** apparaîtra.
- ❖ Appuyez ensuite sur  jusqu'à **(66)**, puis appuyez sur .
- ❖ Appuyez sur  jusqu'à **(D)**, puis sur .
- ❖ Appuyez sur  jusqu'à **(D01)**, puis appuyez sur  pour changer la valeur du paramètre, puis appuyez sur  pour enregistrer et 1 fois sur  pour changer les autres paramètres. Pour sortir appuyez 2 fois sur .
- ❖ Légendes;

- D01 (Température d'entrée en dégivrage) ajusté à 0 degrés Celsius
- D02 (Température de fin du dégivrage) ajusté à 18 degrés Celsius
- D03 (Temps avant chaque dégivrage) ajusté à 35 minutes
- D04 (Durée du dégivrage) ajusté à 12 minutes

Les paramètres de dégivrage ont maintenant été changés.

